

TRANSMISOR DE MÚSICA INALÁMBRICO



Manual de usuario

ÍNDICE

1	Observaciones importantes	Página 4
2	Instrucciones de seguridad	Página 7
3	Introducción	Página 8
4	Instalación	Página 10
5	Contenido del embalaje	Página 12
6	Ficha técnica	Página 13
7	Conformidad y Licencia	Página 14

1. OBSERVACIONES IMPORTANTES



WARNING

Risk of electric shock
Do not open

ATENCIÓN

Riesgo de descarge eléctrica No Abrir





El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede resultar de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, avisa al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCIÓN

(Si procede): Los terminales marcados con el símbolo " " pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales, requiere la instalación por una persona instruida, o el uso de cables o conductores ya preparados.

ATENCIÓN

Para evitar el peligro de fuego o de descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad.

ATENCIÓN

Este producto no debe ser desechado, bajo ninguna circunstancia, como residuo urbano sin clasificar. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos más cercano.



NOTA

La empresa Spottune no se hace responsable de los daños que puedan ocasionarse a las personas, animales u objetos debido al incumplimiento de las advertencias anteriores.


2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **1.** Lea estas instrucciones.
- **2.** Guarde estas instrucciones.
- **3.** Preste atención a todas las advertencias.
- **4.** Siga todas las instrucciones.
- **5.** No utilice este aparato cerca del agua.
- **6.** Límpielo solo con un paño
- **7.** No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **8.** No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9. No elimine el sistema de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos láminas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y una tercera conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija son para garantizar su seguridad. Si el adaptador o el cable subministrado no caben en su toma de corriente, consulte con un electricista para que sustituya la toma de corriente obsoleta.
- **10.** Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples, y en el punto donde salen del aparato.
- **11.** Utilice únicamente accesorios subministrados por el fabricante.
 - Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante periodos prolongados de tiempo. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Se requiere reparación del aparato si éste presenta algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el aparato, o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
- Desconectar de la red eléctrica: Al desconectar el interruptor POWER se detendrán todas las funciones e indicadores luminosos del Spottune Stream. Para desconectar completamente el Spottune Stream de la red eléctrica, tiene que desenchufar el cable de alimentación de la toma de entrada de la red eléctrica. Por este motivo, siempre permanecerá listo para su uso.
- **13.** El equipo se conecta a una toma de corriente con conexión a tierra por medio de un cable de alimentación.
- La información de marcado se encuentra en la parte inferior del aparato.
- El aparato no debe ser expuesto a goteo o a salpicaduras. Objetos que contengan líquidos, como jarrones, no se deben colocar encima del aparato.


3. INTRODUCCIÓN

- **1.** Botón de encendido/apagado
- **2.** Luz indicadora de encendido/apagado
- **3.** Botón de zona
- **4.** Botón de fuente de música
- **5.** Interfaz de la pantalla OLED
- **6.** Navegación de la música. Subir/Bajar volumen, Anterior/Siguiente, Reproducir/Pausar
- **7.** Botón de activación del micrófono
- 8. Micrófono

- **9.** Puerto USB
- **10.** Antena 1
- **11.** Puerto Ethernet
- **12.** Entrada AUX
- **13.** Entrada de micrófono
- **14.** Antena 2
- **15.** Entrada de la fuente d energía



FRENT



DORDO

4. INSTALACIÓN

Disposición

- Coloque el transmisor Spottune Stream libre y visible, no en compartimentos cerrados.
 Evite colocarlo cerca, o con materiales metálicos de bloqueo alrededor del transmisor Spottune Stream.
- Cuando lo instale, coloque el transmisor Spottune Stream lo más centrado posible en el sistema de audio donde se colocan los altavoces inalámbricos. El Spottune Stream transmite por igual a su alrededor

Cómo instalarlo

- Saque el transmisor Spottune Stream de la caja y conéctelo a la fuente de energía, en su disposición final.
- Conecte su reproductor de música a través de la entrada minijack "AUX IN". Alternativamente, reproduzca contenido desde la entrada USB, o conéctelo a la red.

Instalación

- 1. Comience encendiendo su altavoz Spottune Omni y colocándolo en su ubicación final.
- 2. Conecte el Spottune Stream a su red a través de la entrada LAN en la parte trasera del Spottune Stream.

También puede conectar el Spottune Stream a su red WiFi. Simplemente busque el Spottune Stream XX (MAC-ID) WiFi en su ordenador, tableta o dispositivo móvil e introduzca la dirección IP del Spottune Stream (192.168.43.1) en su navegador, luego siga las instrucciones.*

- *En versiones especiales
- El transmisor Spottune Stream entra automáticamente en "PAIRING MODE" / "MODO DE EMPAREJAMIENTO" buscando altavoces Spottune Omni en "PAIRING MODE" / "MODO DE EMPAREJAMIENTO" cuando se enciende por primera vez.
- **4.** El emparejamiento se hace automáticamente, y el transmisor Spottune Stream ahora mostrará en la pantalla los altavoces Spottune Omni emparejados.
- **5.** Después de 3 minutos, Spottune Stream saldrá automáticamente del "PAIRING MODE" / "MODO DE EMPAREJAMIENTO".
- 6. Los altavoces Spottune Omni emparejados con el transmisor Spottune Stream se conectarán automáticamente en futuros reinicios.

Añadir altavoces Spottune Omni

- 1. Coloque y encienda su nuevo altavoz Spottune Omni.
- 2. Su nuevo altavoz Spottune Omni estará automáticamente en "PAIRING MODE" / "MODO DE EMPAREJAMIENTO" cuando lo encienda por primera vez, la "luz de estado LED" estará parpadeando en verde.
- **3.** Entra en "PAIRING MODE" / "MODO DE EMPAREJAMIENTO" en el transmisor Spottune Stream manteniendo pulsado el "Botón de Zona" durante 5 segundos.
- **4.** El altavoz Spottune Omni responderá con un audio y cambiará el color de la "Luz de estado LED" a verde cuando se empareje.
- 5. Cuando se empareje, mantenga presionado el "Botón de Zona" en el transmisor Spottune Stream durante 5 segundos para salir del "PAIRING MODE" / "MODO DE EMPAREJAMIENTO".

Reproducir desde la fuente de música

- **1.** Seleccione "ZONA 1", "ZONA 2" o "ZONA 1+2" pulsando el "Botón de Zona".
- 2. Seleccione la Fuente pulsando el "Botón de fuente de música". AUX, USB, RED, BLUE-TOOTH (BT)*
- **3.** Controle y ajuste el volumen desde los botones de navegación de música "+" y "-".
- **4.** Reproducir/Pausar, Anterior/Siguiente para controlar la música de la fuente USB, RED, BLUETOOTH (BT)*.
 - *En versiones especiales.

Comunicados

- 1. Realice comunicados a través del micrófono incorporado, o conecte su sistema PA al transmisor Spottune Stream a través de la entrada "MIC IN".
- 2. Tenga en cuenta que los comunicados de micrófono utilizando el micrófono incorporado o la entrada "MIC IN" tendrán prioridad y silenciarán la transmisión regular de música.
- **3.** Presione y mantenga el "Botón de activación del micrófono" mientras habla hacia el micrófono, que se encuentra debajo del "Botón de activación del micrófono".

5. CONTENIDO DEL EMBALAJE CAJA

La caja de Spottune Stream contiene

- Spottune Stream Transmitter
- 2 x Antenas inalámbricas
- 5V DC 2A Adaptador de corriente
- Manual del usuario

6. FICHA TÉCNICA

Colores Negro

Especificaciones Salida a 1 o 2 Zonas de música

Funciones inalámbricas Transmisión digital de Audio

RF banda 1,8 - 1,9 GHz

Alcance de hasta 50-100m (dependiendo de

las condiciones)

Entrada Puertos Ethernet para múltiples servicios de

transmisión

Mini Jack, AUX IN

Mini Jack, MIC IN (MIC externo / PA)

USB 2.0 Tipo A

WiFi*

Bluetooth*

Gestión en la nube*

*En versiones especiales

Potencia (Adapter) 100 - 220V 50/60Hz, 5V DC 2A

Dimensiones Alto: 45 mm

Ancho: 230 mm

Largo: 200 mm

Peso 0,6 kg

SKU S1-F-B

7. CONFORMIDAD Y LICENCIA

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- **1.** Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y -
- **2.** Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- NOTA Este producto ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está
- conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/tv experimentado para obtener ayuda.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el quipo.

- **NOTA** Este dispositivo contiene uno o varios transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- **1.** Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y -
- **2.** Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Limitado por la regulación de las leyes locales, la versión para América del Norte no tiene opción de selección de región.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC/IC RSS-102 establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar con una distancia mínima de 20 metros entre el radiados y su cuerpo.

Este radiotransmisor ha sido aprobado (IC:7756A-DECT) por Industry Canada para operar con los tipos de antenas que se indican a continuación con la máxima ganancia permitida y la impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicada. Los tipos de antena no incluidos en esta lista, que tengan una ganancia mayor a la ganancia máxima indicada para ese tipo, están estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

Ganancia de antena: 2dBi máximo

Tipo de antena: 50ohm, Omnidireccional

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC/IC RSS-102 establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar con una distancia mínima de 20 metros entre el radiados y su cuerpo.



www.spottune.com